

MANUAL DE INSTALAÇÃO



AD BALÕES

INFLÁVEIS PROMOCIONAIS

Infláveis exclusivos e totalmente personalizados

CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO

Verifique se o inflável adquirido está com todos os itens descritos no ato da compra. O motor já está acoplado no inflável, que também contém o manual de instruções e as cordas.

Iluminação é opcional e dependem de cada projeto.

A voltagem do ponto de energia é outro item muito importante a ser verificado antes da montagem. O motor

tem a voltagem padrão de 220V. Portanto, ligue na voltagem correta, pois o motor precisa permanecer ligado durante todo o tempo para que o ar não saia por ele e pelas costuras do inflável.

Um terceiro cuidado é em relação ao tempo. Não monte o inflável promocional em condições climáticas instáveis, seja chuva forte ou vento forte de mais de 25 km/h.

Em caso de temporais quando ele já estiver ligado, retire o inflável, pois o motor não pode molhar e nem ser batido no chão.

Em geral os procedimentos de montagem são bem simples:

Retire o inflável da sacola de transporte e abra-o no chão. Certifique-se de abri-lo na posição correta em que irá permanecer, para evitar o trabalho de virá-lo depois de cheio.

Ligue o motor na tomada de energia. Em geral, o processo de enchimento do inflável é bem rápido e alguns modelos levam apenas 3 minutos para ficarem prontos.

Posicione as cordas nos pontos de fixação e amarre bem firme.

COMO MONTAR SEU INFLÁVEL:

GUARDE O INFLÁVEL ADEQUADAMENTE

O ideal é que o inflável promocional seja dobrado e embalado na própria sacola de transporte, sendo que, deve ser armazenado em local limpo, seco e longe de umidade.

Nunca guarde o seu inflável úmido ou molhado! Caso você note que ele está molhado após ter sido desinflado, encha-o novamente em local apropriado (longe da chuva) para que ele se seque. A limpeza deve ser feita com ele inflado utilizando um sabão neutro.

Tomando esses cuidados, você prolonga a vida útil do material e poderá reutilizá-lo durante muito tempo.

DÚVIDAS FREQUENTES

Os infláveis tem motor (moto-ventilador)?

Sim. Os infláveis que fabricamos possuem motor (moto-ventilador) compacto e embutido 220 volts, com baixo consumo de energia elétrica. Ele precisa ficar ligado durante todo o tempo em que for utilizado, caso contrário, o balão desinfla.

Quando tempo demora para o inflável encher?

Em média os infláveis enchem em, aproximadamente, 3 minutos.



Como funciona a garantia do motor?

A garantia do motor é de 1 ano contra defeitos de fabricação. A garantia acaba quando o motor sofrer danos (cair no chão, bater). Reparos por pessoas não autorizadas, variações de tensões elétricas ou má utilização por parte do usuário.

Como posso limpar meu inflável promocional?

Para uma maior utilização do seu inflável, evite usar produtos químicos como solventes e desengraxantes. Sabão neutro e um pano úmido são suficientes para deixar seu produto limpo.



Quanto tempo dura o inflável?

O inflável pode durar muitos anos, tudo irá depender do cuidado que você terá com o material.

Quais os cuidados se deve ter para instalar o inflável?

Primeiramente verifique se a voltagem do ponto de energia está de acordo com a do motor;

Procure abrir o inflável em um local limpo ou sobre uma lona e afastado de objetos que possam vir a danificar o material;

Não monte seu inflável com condições de tempo adversas, como vento forte ou chuva.



Como armazenar o meu inflável?

Jamais guarde seu inflável promocional molhado ou úmido. Se ocorrer uma chuva, por exemplo, infla-o novamente em um local apropriado para que ele fique seco, e, após esse procedimento, você poderá guardá-lo.

Como funciona a garantia do inflável?

A garantia do inflável é de 1 ano contra defeitos de fabricação. A garantia cobre somente os defeitos de funcionamento, descritos nas condições normais de uso, de acordo com o manual de instruções que os acompanham. Essa garantia acaba quando o inflável vier a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, sofrer maus tratos ou acidentes, ventos ou chuvas fortes. A garantia não cobre despesas de envio e retorno de conserto.